

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
Огляд обладнання			
Вигляд спереду			
1 Ручка 2 РК-дисплей 3 Кнопка світлодіодної лампи підсвічування 4 Світлодіодна лампа підсвічування 5 Кнопки вибору порту / світлодіодні індикатори (8 для CL3708NX / CL3708INW, 16 для CL3716NX / CL3716INW) 6 Клавіатура 7 Сенсорна панель 8 Порт для підключення зовнішньої миші 9 Світлодіодні індикатор живлення 10 Світлодіодні індикатори блокування 11 Кнопка скидання 12 Порт оновлення прошивки (у випадку CL3708INW / CL3716INW зарезервовано для подальшого розширення)	13 Перемикач оновлення прошивки (у випадку CL3708INW / CL3716INW зарезервовано для подальшого розширення) 14 Кнопка ввімкнення / вимкнення РК-дисплея 15 Елементи керування РК-дисплея 16 Гніздо живлення 17 Перемикач живлення 18 Порт LAN 19 Вихід HDMI 20 Секція портів KVM 21 Клема заземлення 22 Порти USB Type-A (клавіатура / миша)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
A Visão geral do hardware			
Vista frontal			
1 Pega 2 Ecrã LCD 3 Botão com iluminação LED 4 Luz de iluminação LED 5 Botões de seleção de porta / LED (8 para CL3708NX / CL3708INW, 16 para CL3716NX / CL3716INW) 6 Teclado 7 Touchpad 8 Porta externa de rato 9 LED de alimentação 10 LED de bloqueio 11 Botão de reposição 12 Porta de atualização de firmware (para CL3708INW / CL3716INW, reservada para expansão futura)	13 Computador de atualização de firmware (para CL3708INW / CL3716INW, reservada para expansão futura) 14 Botão de ligar/desligar LCD 15 Controlos LCD 16 Tomada de alimentação 17 Interruptor de ligar/desligar 18 Porta LAN 19 Saída HDMI 20 Seção de portas KVM 21 Terminal de ligação à terra 22 Portas USB Tipo-A (teclado / rato)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
A Donanımı Genel Bakış			
Önden Görünüm			
1 Tutma yeri 2 LCD ekran 3 LED aydınlatmalı ışık düğmesi 4 LED aydınlatmalı ışık 5 Port seçme düğmeleri / LED'ler (CL3708NX / CL3708INW için 8, CL3716NX / CL3716INW için 16) 6 Klavye 7 Dokunmatik fare 8 Harici fare portu 9 Güç LED'i 10 Kilit LED'leri 11 Sıfırlama düğmesi 12 Aygıt yazılımı yükseltme portu (CL3708INW / CL3716INW için, gelecekteki geliştirmeler için ayrılmıştır)	13 Aygıt yazılımı yükseltme düğmesi (CL3708INW / CL3716INW için, gelecekteki geliştirmelerin için ayrılmıştır) 14 LCD açma/kapama düğmesi 15 LCD kontrolör 16 Güç soketi 17 Güç düğmesi 18 LAN portu 19 HDMI çıkışı 20 KVM portları bölümü 21 Topraklama terminali 22 USB Type-A portları (klavye / fare)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
---	--	--	--------------

A Opis urzędzenia			
Widok z przodu			
1 Uchwyt 2 Wyświetlacz LCD 3 Przycisk podświetlenia LED 4 Podświetlenie LED 5 Przyciski przełączania portów / diody LED (8 dla CL3708NX / CL3708INW, 16 dla CL3716NX / CL3716INW) 6 Klawiatura 7 Panel dotykowy 8 Port myszy zewnętrznej 9 Dioda LED zasilania 10 Diody LED blokady 11 Przycisk resetowania 12 Port aktualizacji oprogramowania sprzętowego (dla CL3708INW / CL3716INW, zarezerwowany dla przyszłych rozszerzeń)	13 Przełącznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego (dla CL3708INW / CL3716INW, zarezerwowany dla przyszłych rozszerzeń) 14 Włącznik modułu LCD 15 Elementy sterujące LCD 16 Gniazdo zasilania 17 Przełącznik zasilania 18 Złącze LAN 19 Wyjście HDMI 20 Panel złączy KVM 21 Zaczisk uziemienia 22 Porty USB Type-A (klawiatura/mysz)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
---	--	--	--------------

A Prezentare generală hardware			
Vedere din față			
1 Măner 2 Afişaj LCD 3 Buton cu apăsare și iluminare LED 4 Lumină LED 5 Butoane de selecție a portului / LED-uri (8 pentru CL3708NX / CL3708INW, 16 pentru CL3716NX / CL3716INW) 6 Tastatură 7 Touchpad 8 Port pentru mouse extern 9 LED de alimentare 10 Blocare LED-uri 11 Buton de resetare 12 Port pentru upgrade de firmware (pentru CL3708INW / CL3716INW, rezervat pentru extindere viitoare)	13 comutator pentru upgrade de firmware (pentru CL3708INW / CL3716INW, rezervat pentru extindere viitoare) 14 Buton pornire / oprire LCD 15 Comenzii LCD 16 Priză de alimentare 17 Comutator de alimentare 18 Port LAN 19 Ieșire HDMI 20 Secțiune porturi KVM 21 Bornă de împământare 22 Porturi USB tip-A (tastatură / mouse)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
---	--	--	--------------

A ハードウェア概要			
正面図			
1 ハンドル 2 LCDディスプレイ 3 LED 照明プッシュボタン 4 LED イルミネーションライト 5 ポートセレクションプッシュボタン / LED(8 個: CL3708NX / CL3708INW, 16 個: CL3716NX / CL3716INW) 6 キーボード 7 タッチパッド 8 外部マウスポート 9 電源 LED 10 ロック LED 11 リセットボタン 12 ファームウェアアップグレード用ポート(CL3708INW / CL3716INW 対応, 将来の拡張用に予約)	13 ファームウェアアップグレード用スイッチ (CL3708INW / CL3716INW 対応, 将来の拡張用に予約) 14 電源スイッチ 15 LCD オン / オフボタン 16 LCDコントロール 17 電源ソケット 18 電源スイッチ 19 LAN ポート 20 HDMI 出力 21 KVM ポートセレクション 22 接地端子 23 USB Type-A ポート (キーボード / マウス)		

CL3708NX/CL3708INW/CL3716NX/CL3716INW			www.aten.com
---------------------------------------	--	--	--------------

A 전면			
1 상단 릴리스 바 핸들 2 LCD 디스플레이 3 LED 조명 푸시 버튼 4 LED 조명 5 포트 선택 푸쉬버튼 / LED 6 키보드 7 터치패드 8 외부 마우스 포트 9 전원 LED 10 잠금 LED 11 리셋 버튼 12 펌웨어 업그레이드 포트 (CL3708INW, CL3716INW 전용, 추후 지원 예정)	13 펌웨어 업그레이드 스위치 (CL3708INW / CL3716INW 전용, 추후 지원 예정) 14 전원 스위치 15 LCD 커기 / 끄기 버튼 16 LCD 제어 17 전원 소켓 18 터치 스위치 19 랑 포트 20 HDMI 출력 21 KVM 포트 22 USB Type-A 포트 (키보드 / 마우스)		

CL3708NX/CL3708INW/CL3716NX/CL3716INW			www.aten.com
---------------------------------------	--	--	--------------

A 硬件概況			
前視圖			
1 手柄 2 LCD 顯示屏 3 LED 照明按鍵 4 LED 照明燈 5 端口選擇按鍵 /LED 指示灯 (CL3708NX/ CL3708INW 為 8 个, CL3716NX/ CL3716INW 為 16 个) 6 鍵盤 7 觸摸板 8 外部鼠標端口 9 電源 LED 指示燈 10 鍵盤鎖定 LED 指示燈 11 重置按鍵	12 部件升級端口 (CL3708INW/ CL3716INW 可用, 可供后期扩展) 13 部件升级开关 (CL3708INW/ CL3716INW 可用, 可供后期扩展) 14 LCD 开启 / 关闭按鍵 15 LCD 控制按钮 16 电源插座 17 电源开关 18 LAN 端口 19 触摸板 20 HDMI 输出 21 KVM 端口区 22 接地端子 23 USB Type-A 端口 (鍵盤 / 鼠标)		

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
---	--	--	--------------

A 硬體檢視			
前視圖			
1 把手 2 LCD 顯示屏 3 LED 照明按鈕 4 LED 照明燈 5 電腦連接埠選擇按鍵 /LED 指示燈 (CL3708NX / CL3708INW 為 8 顆, CL3716NX / CL3716INW 為 16 顆) 6 鍵盤 7 觸控板 8 外接滑鼠連接埠 9 電源 LED 指示燈 10 鍵盤鎖定 LED 指示燈 11 重置按鍵	12 軟體升級連接埠 (CL3708INW / CL3716INW 預留未來擴充用) 13 軟體升級開關 (CL3708INW / CL3716INW 預留未來擴充用) 14 LCD 開啟 / 關閉按鍵 15 LCD 控制按鍵 16 電源插孔 17 電源開關 18 LAN 連接埠 19 HDMI 輸出 20 電腦連接埠區 21 接地端子 22 USB Type-A 連接埠 (鍵盤 / 滑鼠)		

B Установлення			
Стандартний монтаж у стійку			
Стандартний комплект для монтажу в стійках постачається разом із CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW і займає 1 стійко-місце.			
1 Прикріпіть лівий та правий монтажні кронштейни на задній стороні стійки, встановивши чотири гвинти у петлі, щоб закріпити їх на місці. 2 Уведох із помічником устатке CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, установивши ліву та праву бокові рейки у монтажні кронштейни. 3 Одна людина повинна утримувати CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, а друга в цей час установлює чотири гвинти в передній петлі та прикріплює модуль до передньої сторони стійки. Примітка. Залиште щонайменше по 5,1 см з кожного боку для належної вентиляції та щонайменше 12,7 см зазду для шнурів живлення й кабелю. Підключення пристрою 1 Замістіть CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, під'єднавши один кінець дроту заземлення до клеми заземлення, а інший — до відповідного заземлюючого об'єкта. Примітка. Не пропустіть цей крок. Належне заземлення дозволить уникнути пошкодження пристрою від стрибків напруги або статичного заряду.	1 (Необов'язково) Для зовнішнього керування консоллю під'єднайте USB-клавіатуру та USB-мишу до портів пристрою USB Type-A (клавіатура / миша), а монітор із підтримкою HDMI — до вихідного порту HDMI пристрою. 2 Для кожного комп'ютера, який установлюється, за допомогою набору кабелів KVM підключіть порт KVM до порту клавіатури, відеопорту та порту миші комп'ютера. 3 Тільки для CL3708INW / CL3716INW: підключіть порт LAN пристрою до мережевого комутатора, щоб мати можливість працювати за протоколом IP. 3 Устатке вилку шнура живлення в гніздо живлення CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW та в розетку мережі змінного струму. 4 За допомогою перемикача живлення виберіть CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, після чого ввімкніть комп'ютери.		
B Эксплуатация			
Відкривання консолі			
Потягніть роз'ємний важіль на верхній ручці. Витягайте модуль консолі, поки він не клацне й не зафіксується, після чого підніміть кришку модуля світлодіодних індикаторів.			
Закривання консолі			
Щоб закрити консоль, до кінця опустіть модуль світлодіодних індикаторів, після чого повністю вставте консоль назад.			

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
B Instalação			
Montagem em estrutura padrão			
É fornecido um kit padrão para montagem em prateleira com o seu CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW podendo ser montado num espaço de prateleira tipo 1U.			
1 Fixe os suportes de montagem esquerdo e direito na parte traseira do bastidor, instalando os quatro parafusos nas ranhuras para os fixar na posição. 2 Duas pessoas inserem o CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, fazendo deslizar as barras laterais esquerdo e direito nos seus suportes de montagem. 3 Enquanto uma pessoa segura o CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, a outra pessoa deve inserir os quatro parafusos nas ranhuras dianteiras de forma a fixar o módulo na parte dianteira da prateleira. Nota: Deixe pelo menos 5,1 cm de folga em cada um dos lados para uma ventilação adequada, e pelo menos 12,7 cm na parte traseira para ter espaço para o cabo de alimentação e outros cabos. Ligar o dispositivo 1 Ligue à terra o CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW ligando uma extremidade de um fio de terra ao terminal de terra e a outra extremidade a um objeto ligado à terra adequada. Nota: Não omita este passo. Uma ligação à terra adequada ajuda a prevenir danos na unidade provocados por picos de tensão ou eletricidade estática.	2 (Optional) Para operação com consola externa, conecte as portas USB Tipo A (teclado/rato) e a porta de saída HDMI da unidade a um teclado USB, um rato USB e um monitor compatível com HDMI. 3 Para cada um dos computadores instalados, utilize o conjunto de cabos KVM fornecido para ligar qualquer porta KVM disponível às portas do teclado, video e rato do computador. 4 Para o CL3708INW / CL3716INW apenas, conecte a porta LAN da unidade a um computador de rede para operação sobre IP. 5 Insira o cabo de alimentação na tomada de alimentação do CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW e ligue a uma fonte de energia CA. 6 Use o interruptor de ligar/desligar para ligar o CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW e, em seguida, ligue os computadores.		
B Operação			
Abrir a consola			
Puxe a barra de libertação na pega superior. Deslize o módulo da consola para fora até que ele encaixe no lugar e, em seguida, levante a tampa do módulo LCD.			
Fechar a consola			
Para fechar a consola, abaixo o módulo LCD até que fique plano e deslize a consola completa para dentro.			

CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW			www.aten.com
B Kurulum			
Standart Raf Montajı			
CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW cihazınızla birlikte standart bir raf montaj kiti venilir ve 1U raf yerine monte edilebilir.			
1 Sol ve sağ montaj braketlerini rafın arkasına takın, dörd vidayı tırnaklara vidalayarak yerine sabitleyin. 2 İki kişi, CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW cihazınızı, sol ve sağ yan çubuklarını montaj parçalarını kaydırarak yerleştirir. 3 Bir kişi, CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW cihazınızı ağırlığını tutarken ikinci kişi, modülü rafın önüne sabitlemek için ön tırnaklara dörd vida takmalıdır. Not: Doğru havalandırma için her tarafta en az 5,1 cm, güç kablosu ve kablo açıklığı için arkada en az 12,7 cm mesafe bırakın. Cihazı Bağlama 1 CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW cihazını, topraklama kablosunun bir ucunu topraklama terminaline, diğer ucunu ise uygun bir topraklanmış nesneye bağlayarak topraklamasını yapın. Not: Bu adımı atlamayın. Uygun topraklama, cihazın güç dalgalanmaları ve statik elektrikten zarar görmesini önler.	2 (İsteğe bağlı) Harici konsol kullanımı için ünitenin USB Type-A portlarını (klavye / fare) ve HDMI çıkış portunu bir USB klavyeye, bir USB fareye ve HDMI özellikli bir monitöre bağlayın. 3 Kurulumunu yaptıktan her bir bilgisayar için; sağlanan KVM kablo setini kullanarak KVM portununu bağlayın. Klavye, video ve fare portlarına bağlayın. 4 Yalnızca CL3708INW / CL3716INW için; IP üzerinden çalışma için ünitenin LAN bağlantı noktasını bir ağ anahtarına bağlayın. 5 Elektrik kablosunu, CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW güç soketine ve bir AC güç kaynağına takın. 6 Güç düğmesini kullanarak CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW cihazlarını ve ardından bilgisayarları çalıştırın.		
B Çalıştırma			
Konsolu Açma			
Üst tutamagın üzerindeki serbest bırakma çubuğunu çekin. Konsol modülünü yerine oturana kadar dışarı kaydırın ve ardından LCD modül kapakçını kaldırın.			
Konsolu Kapatma			
Konsolu kapatmak için LCD modülünü düz bir şekilde yatana kadar indirin ve konsolun tamamını içeri kaydırın.			

B Instalação			
Montaž w standardowej szafie serwerowej			
Zestaw do montażu w standardowej szafie serwisowej jest dostarczany wraz z CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW i może być montowany w szafach o szkie 1U.			
1 Zamocuj lewe i prawe wsporniki montażowe z tyłu szafy rack, montując cztery śruby w zatrzaskach w celu ich zabezpieczenia. 2 Z pomocą drugiej osoby wykoź rack CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, wsuwając lewą i prawą boczną ramkę urządzenia do wsporników montażowych. 3 Podczas gdy jedna osoba podtrzymuje CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, druga musi włożyć cztery śruby w przednie zatrzaski, mocując w ten sposób moduł do przedniej części szafy rack. Uwaga: Pozostaw co najmniej 5,1 cm z każdej strony, aby zapewnić prawidłową wentylację, oraz co najmniej 12,7 cm z tyłu na przewód zasilający i inne kable. Podłączanie urządzenia 1 Zapewnij uziemienie CL3708NX / CL3716NX / CL3716INW, podłączając jeden koniec przewodu uziemiającego do zacisku uziemienia, a drugi koniec do odpowiednio uziemionego przedmiotu. Uwaga: Nie wolno pomijać tego kroku. Prawidłowe uziemienie pomaga chronić urządzenie przed uszkodzeniem w przypadku przepięci oraz w wyniku działania elektryczności statycznej.	2 (Opcjonalnie) W celu obsługi konsoli zewnętrznej podłącz porty USB Type-A urządzenia (klawiatura/mysz) i wyjście HDMI do klawiatury USB, myszy USB i monitora obsługującego HDMI. 3 W przypadku każdego z instalowanych komputerów, korzystając z dostarczonego zestawu przewodów KVM, połącz port KVM do portów klawiatury, video i myszy komputera. 4 Tylko w przypadku CL3708INW / CL3716INW podłącz złącze LAN urządzenia do przełącznika sieciowego, aby umożliwić pracę w trybie over-IP. 5 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW i do źródła zasilania prądem przemiennym. 6 Użyj przełącznika zasilania, aby włączyć CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, a następnie włącz komputery.		
B Obsługa			
Otwieranie konsoli			
Pociągnij za pasek zwalniający na górnym uchwycie. Wyśun module konsoli, aż zablokuje się na swoim miejscu, a następnie podnieś pokrywę modułu LCD.			
Zamykanie konsoli			
Aby zamknąć konsolę, opuść moduł LCD, aż będzie leżał płasko, a następnie wsuń całą konsolę.			

B Instalare			
Montare în rack standard			
Un kit standard pentru montare în rack este furnizat cu CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW și poate fi montat pe 1U de spațiu în rack.			
1 Atașați suporturile de montare stânga și dreapta la partea din spate a raftului, instalând patru șuruburi în file pentru a le fixa în poziție. 2 Două persoane inserează CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, glisând barele laterale stângă și dreapta în suporturile de montare. 3 În timp ce o persoană susține greutatea CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, a doua persoană trebuie să insereze patru șuruburi în taburile frontale pentru a fixa modulul în partea din față a rack-ului. Notă: Lăsați cel puțin 5,1 cm de spațiu liber pe fiecare parte pentru o ventilație corespunzătoare și cel puțin 12,7 cm în spate pentru cablul de alimentare și cabluri. Conectarea dispozitivului 1 Împământați CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW prin conectarea unui cablul al unui cablu de împământare la terminalul de împământare și celălalt capăt la un obiect adecvat împământat. Notă: Nu omiteți acest pas. O împământare corectă ajută la prevenirea deteriorării unității din cauza supraîncărcărilor sau a electricității statice.	2 (Optional) Pentru operare cu consolă externă, conectați porturile USB Type-A ale unității (tastatură / mouse) și portul de ieșire HDMI la o tastatură USB, un mouse USB și un monitor cu suport HDMI. 3 Pentru fiecare dintre calculatoarele pe care le instalați, folosește setul de cabluri KVM furnizat pentru a conecta un port KVM la porturile de tastatură, video și mouse ale calculatoului. 4 Doar pentru CL3708INW / CL3716INW, conectați portul LAN al unității la un switch de rețea pentru operare prin IP. 5 Conectați cablul de alimentare în priză de alimentare a CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW și într-o sursă de curent alternativ (AC). 6 Folosește comutatorul de alimentare pentru a porni CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW, apoi pornește calculatoarele.		
B Operare			
Deschiderea consolei			
Trageți de bara de eliberare de pe mânerul superior. Glisează modulul consolei până se fixează cu un clic, apoi ridica capacul moduliului LCD.			
Închiderea consolei			
Pentru a închide consola, coborâ moduliul LCD până se așază plat și glisează întreaga consola înapoi.			

B インストール方法			
標準ラックマウント			
CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW には、1U のラックスペースにマウントするための標準型ラックマウントキットが付属しています。			
1 ラック背面に左右のマウントブラケットを取り付け、タブに 4 本のネジを入れ、所定の位置に固定します。 2 左右のバーをマウントブラケットに入れ、2 人がかりで CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW を挿入してください。 3 1 人が CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW の重量を支え、もう 1 人がフロントタブに 4 本のネジを取り付け、ラック前面にモジュールを固定します。注意:両側に 5.1cm 以上の換気スペースを開け、背面に 12.7cm 以上の電源コードとケーブルのスペースを開けてください。	2 (オプション) 外部コンソール操作を行うには、本機の USB Type-A ポート(キーボード / マウス) と HDMI 出力ポートを、USB キーボード、USB マウス、および HDMI 対応モニターに接続してください。 3 インストールする各コンピュータに対して、付属の KVM ケーブルセットを使用して、KVM ポートと各コンピュータのキーボード、ビデオ、マウスポートに接続してください。 4 CL3708INW / CL3716INW のみ、IP 経由での操作を行うために、本機の LAN ポートをネットワークスイッチに接続してください。 5 電源ケーブルを、CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW の電源ソケットと交流電源コンセントに接続します。 6 電源スイッチで CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW の電源を入れ、その後コンピュータの電源を入れてください。		
B 操作			
コンソールの開き方			
上部ハンドルの上のレバーを引きます。コンソールモジュールをカチンと音がする位置まで引き出し、その後 LCD モジュールのカバーを開きます。			
コンソールの閉じ方			
コンソールを閉じるには、水平になるまで LCD モジュールを下げ、コンソール全体をスライドさせて元の位置に戻します。			

B 하드웨어 설치			
표준 랙마운트			
CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW 는 표준형 랙 장착 키트를 제공하며 1U 의 랙 공간에 장착할 수 있습니다 .			
1 왼쪽 및 오른쪽 장착 브래킷을 각 후면에 부착하고 네 개의 나사를 탭에 설치해 원하는 위치에 고정합니다 . 2 두 사람이 CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW 의 왼쪽 및 오른쪽 사이드 바를 슬라이드해 장착 브래킷에 삽입합니다 . 3 한 사람은 CL3708NX / CL3708INW / CL3716NX / CL3716INW 의 무게를 지탱하고, 다른 한 사람이 전면 탭에 네 개의 나사를 설치해 랙 전면에 모듈을 고정합니다 .주의: 원활한 통풍을 위해 각 면에 최소 5.1cm 이상, 전면 코어 후면에 최소 12.7cm 의 공간을 확보하고 케이블을 정리할 수 있는 여유를 둡니다 .	2 (선택 사항) 외부 콘솔 통작을 위해 장치의 USB Type-A 포트 (키보드 / 마우스) 와 HDMI 출력 포트에 USB 키보드, 마우스, HDMI 모니터를 연결합니다 . 3 KVM 케이블 세트를 사용하여 KVM 포트와 컴퓨터의 키보드, 마우스, 비디오 포트를 연결합니다 . 4 CL3708INW / CL3716INW 전용) over-IP 통작을 위해 장치의 랜포트를 네트워크 스위치에 연결합니다 . 5 전원 케이블을 CL3708NX / CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW 전원 소켓 및 AC 전원 소스에 연결하십시오 . 6 전원 스위치로 CL3716NX / CL3708INW / CL3716INW 의 전원을 먼저 켜준 후 컴퓨터의 전원을 켜줍니다 .		