

Підключувач 4K HDMI по IP VE8952 з PoE

А Огляд обладнання

Вигляд VE8952T спереду

- Порт виходу HDMI
- Порт аудіовиходу
- Двонаправлений інфрачервоний порт
- Порт виходу HDMI
- Вигляд VE8952R ззаду**
- Порт USB Type-B

Вигляд VE8952T ззаду

- Порт LAN з PoE
- Роз'єм живлення
- Вигляд VE8952T зверху**
- Світлодіод Tx/Rx
- Панель відображення ідентифікатора
- Кнопки Попередній (+) / Далі (-)
- Світлодіод з'єднання
- Світлодіод живлення

Вигляд VE8952R спереду

- Порти USB Type-A
- Послідовний порт RS-232

Extensor com PoE HDMI over IP 4K VE8952

А Visão geral do hardware

Вista frontal do VE8952T

- Porta de entrada HDMI
- Porta de Entrada de Áudio
- Porta bidirecional de infravermelhos
- Porta de saída HDMI
- Vista traseira do VE8952R**
- Porta USB Tipo B
- Vista traseira do VE8952T**
- Porta LAN com PoE
- Ficha de alimentação
- Vista superior VE8952T**
- IDs Tx/Rx
- ID do painel do monitor
- Botões Anterior (+) / Seguinte (-)
- Botão Tx/Rx
- LED de ligação
- LED de alimentação

Vista frontal do VE8952R

- Portas USB Tipo A
- Porta de série RS-232

VE8952 PoE isleveli IP Uzatıcı Üzerinden 4K HDMI

А Donanima Genel Bakış

VE8952T Önden Görünüm

- HDMI Girişi
- Ses Girişi Bağlantı Noktası
- Çift Yönlü Kızılötesi Bağlantı Noktası
- Ses Çıkışı Bağlantı Noktası
- HDMI Çıkışı
- VE8952R Arkadan Görünüm**
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası
- USB Tip B Bağlantı Noktası
- VE8952T Arkadan Görünüm**
- PoE isleveli LAN Bağlantı Noktası 1
- LAN Bağlantı Noktası 2
- Güç Girişi
- VE8952R Üstten Görünüm**
- Güç Girişi
- Kimlik Görüntüleme Paneli
- Önceki (+) / Sonraki (-) Düğmeleri
- iletişim LED'i
- HDMI Çıkışı LED'i
- Güç LED'i

VE8952R Önden Görünüm

- USB Tip A Bağlantı Noktaları
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası

Ekstender IP VE8952 4K HDMI z zasilaniem PoE

А Przegląd sprzętu

Widok z przodu VE8952T

- Gniazdo wejściowe HDMI
- Gniazdo wejściowe Audio
- Dwukierunkowy port IR
- Port wyjściowy HDMI
- Dwukierunkowy port IR
- Port szeregowy RS-232
- Port USB Typu B
- Widok z tyłu VE8952T**
- Port LAN z PoE
- Gniazdo zasilania
- VE8952T - widok z góry**
- Panel wyświetlacza ID
- Przyciski Poprzedni (+) / Następny (-)
- Dioda LED łącz
- Dioda LED zasilania

Widok z przodu VE8952R

- Porty USB Typu A
- Port szeregowy RS-232

Extender VE8952 4K HDMI prin IP cu PoE

А Revizuire Hardware

VE8952T vedere frontală

- Port intrare HDMI
- Port intrare audio
- Port IR bidirectional
- Port IR bidirectional
- Port USB RS-232
- Port USB tip B
- VE8952T vedere din spate**
- Port LAN cu PoE
- Mufa jack alimentare
- VE8952R vedere de sus**
- LED-uri Tx/Rx
- Panelul de afișare ID
- Butoane Anterior (+) / Următor (-)
- LED conexiune
- LED alimentare

VE8952R vedere frontală

- Porturi USB tip A
- Port serial RS-232

VE8952 Video over IP 익스텐더 (4K HDMI PoE対応)

А 製品各部名称

VE8952Tフロントパネル

- HDMI入力ポート
- オーディオ出力ポート
- 双方向IRポート
- RS-232シリアルポート
- USB Type-Aポート
- VE8952Tリアパネル**
- PoE対応LANポート
- 電源ジャック
- VE8952Rトップパネル**
- IR Tx/Rx LEDs
- IDディスプレイパネル
- 前へ (+) /次へ (-) ボタン
- リンクLED
- 電源LED

VE8952Rフロントパネル

- USBタイプAポート
- RS-232シリアルポート

VE8952 4K HDMI over IP 연장기 (PoE 지원)

А 하드웨어 리뷰

VE8952T 전면

- HDMI 입력 포트
- 오디오 입력 포트
- 양방향 IR 포트
- RS-232 시리얼 포트
- USB Type-B 포트
- VE8952T 후면**
- PoE 지원 LAN 포트
- 전원 잭
- VE8952T 뒷면**
- ID 디스플레이 패널
- 이전(+) / 다음(-) 버튼
- 링크 LED
- 전원 LED

VE8952R 전면

- USB Type-A 포트
- RS-232 시리얼 포트

VE8952 4K HDMI over IP 信號延長器（支持 PoE）

А 硬件概況

VE8952T 前视图

- HDMI输入端口
- 音频输入端口
- 双向IR端口
- RS-232 串口端口
- USB Type-B端口
- VE8952R 后视图**
- LAN端口1（支持PoE）
- LAN端口2
- 电源插孔
- VE8952R俯视图**
- Tx/Rx LED指示灯
- ID显示面板
- 上一个(+) / 下一个(-)按钮
- 连接 LED 指示灯
- 电源LED指示灯

VE8952R 前视图

- USB Type-A端口
- RS-232 串口端口

VE8952 4K HDMI over IP 訊號延長器（支援 PoE）

А 硬體檢視

VE8952T 前視圖

- HDMI輸入埠
- 音訊輸入埠
- 雙向IR連接埠
- RS-232 埠連接
- USB Type-B埠
- VE8952R 後視圖**
- LAN連接埠1（支援PoE）
- LAN連接埠2
- 電源插孔
- VE8952R俯視圖**
- Tx/Rx LED指示燈
- ID顯示面板
- 前一個(+) / 下一個(-)按鈕
- Link LED指示燈
- 電源LED指示燈

VE8952R 前視圖

- USB Type-A埠
- RS-232埠連接

VE8952 4K HDMI over IP 訊號延長器（支援 PoE）

А 硬體檢視

VE8952T 前視圖

- HDMI輸入埠
- 音訊輸出埠
- 雙向IR連接埠
- RS-232 埠連接
- USB Type-B埠
- VE8952R 後視圖**
- LAN連接埠1（支援PoE）
- LAN連接埠2
- 電源插孔
- VE8952R俯視圖**
- Tx/Rx LED指示燈
- ID顯示面板
- 前一個(+) / 下一個(-)按鈕
- Link LED指示燈
- 電源LED指示燈

VE8952R 前視圖

- USB Type-A埠
- RS-232埠連接

VE8952 4K HDMI over IP 訊號延長器（支援 PoE）

А Установка

Перед тим, як починати визначення архітектури та конфігурації своєї мережі. Для отримання докладної інформації завантажте Посібник з впровадження з веб-сайту виробу.

- Під'єднайте пристрій-джерело відеосигналу до вхідного порту HDMI на VE8952T за допомогою кабелю HDMI.
- Під'єднайте пристрій відображення відеосигналу до вихідного порту HDMI на VE8952R за допомогою кабелю HDMI.
- Налаштуйте блоки VE8952 наступним чином. На малюнку вгорі показано налаштування з'єднання точка-точка.
- Налаштування з'єднання точка-точка**
 - Під'єднайте один кінець кабелю Ethernet до порту LAN на VE8952T, а інший кінець кабелю до порту LAN на VE8952R.
 - Встановте адаптери живлення в роз'єми живлення на VE8952T та VE8952R.

Налаштування з'єднання кільця точок-кільця точок

- Встановіть VE8952T та VE8952R у одній і тій же локальній мережі, під'єднавши порти LAN до комутатора Ethernet за допомогою кабелю Ethernet.
- Живлення на VE8952 можна подавати через кабель Ethernet, якщо пристрій під'єднано до комутатора Ethernet зі підтримкою PoE. Або встановте адаптери живлення в роз'єми живлення на VE8952T та VE8952R.

Примітка: Якщо достатня подана живлення від адаптера живлення та кабелю Ethernet (PoE), пріоритет матиме подана живлення від адаптера живлення.

Extensor com PoE HDMI over IP 4K VE8952

А Donanima Genel Bakış

VE8952T Önden Görünüm

- HDMI Girişi
- Ses Girişi Bağlantı Noktası
- Çift Yönlü Kızılötesi Bağlantı Noktası
- Ses Çıkışı Bağlantı Noktası
- HDMI Çıkışı
- VE8952R Arkadan Görünüm**
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası
- USB Tip B Bağlantı Noktası
- VE8952T Arkadan Görünüm**
- PoE isleveli LAN Bağlantı Noktası 1
- LAN Bağlantı Noktası 2
- Güç Girişi
- VE8952R Üstten Görünüm**
- Güç Girişi
- Kimlik Görüntüleme Paneli
- Önceki (+) / Sonraki (-) Düğmeleri
- iletişim LED'i
- HDMI Çıkışı LED'i
- Güç LED'i

VE8952R Önden Görünüm

- USB Tip A Bağlantı Noktaları
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası

Ekstender IP VE8952 4K HDMI z zasilaniem PoE

А Przegląd sprzętu

Widok z przodu VE8952T

- Gniazdo wejściowe HDMI
- Gniazdo wejściowe Audio
- Dwukierunkowy port IR
- Port wyjściowy HDMI
- Dwukierunkowy port IR
- Port szeregowy RS-232
- Port USB Typu B
- Widok z tyłu VE8952T**
- Port LAN z PoE
- Gniazdo zasilania
- VE8952T - widok z góry**
- Panel wyświetlacza ID
- Przyciski Poprzedni (+) / Następny (-)
- Dioda LED łącz
- Dioda LED zasilania

Widok z przodu VE8952R

- Porty USB Typu A
- Port szeregowy RS-232

Extender VE8952 4K HDMI prin IP cu PoE

А Revizuire Hardware

VE8952T vedere frontală

- Port intrare HDMI
- Port intrare audio
- Port IR bidirectional
- Port IR bidirectional
- Port USB RS-232
- Port USB tip B
- VE8952T vedere din spate**
- Port LAN cu PoE
- Mufa jack alimentare
- VE8952R vedere de sus**
- LED-uri Tx/Rx
- Panelul de afișare ID
- Butoane Anterior (+) / Următor (-)
- LED conexiune
- LED alimentare

VE8952R vedere frontală

- Porturi USB tip A
- Port serial RS-232

VE8952 Video over IP 익스텐더 (4K HDMI PoE対応)

А 製品各部名称

VE8952Tフロントパネル

- HDMI入力ポート
- オーディオ出力ポート
- 双方向IRポート
- RS-232シリアルポート
- USB Type-Aポート
- VE8952Tリアパネル**
- PoE対応LANポート
- 電源ジャック
- VE8952Rトップパネル**
- IR Tx/Rx LEDs
- IDディスプレイパネル
- 前へ (+) /次へ (-) ボタン
- リンクLED
- 電源LED

VE8952Rフロントパネル

- USBタイプAポート
- RS-232シリアルポート

VE8952 4K HDMI over IP 연장기 (PoE 지원)

А 製品各部名称

VE8952Tフロントパネル

- HDMI入力ポート
- オーディオ出力ポート
- 双方向IRポート
- RS-232シリアルポート
- USB Type-Aポート
- VE8952Tリアパネル**
- PoE対応LANポート
- 電源ジャック
- VE8952Rトップパネル**
- IR Tx/Rx LEDs
- IDディスプレイパネル
- 前へ (+) /次へ (-) ボタン
- リンクLED
- 電源LED

VE8952Rフロントパネル

- USBタイプAポート
- RS-232シリアルポート

VE8952 4K HDMI over IP 연장기 (PoE 지원)

А 하드웨어 리뷰

VE8952T 전면

- HDMI 입력 포트
- 오디오 출력 포트
- 양방향 IR 포트
- RS-232 시리얼 포트
- USB Type-B 포트
- VE8952T 후면**
- PoE 지원 LAN 포트
- 전원 잭
- VE8952T 뒷면**
- ID 디스플레이 패널
- 이전(+) / 다음(-) 버튼
- 링크 LED
- 전원 LED

VE8952R 전면

- USB Type-A 포트
- RS-232 시리얼 포트

VE8952 4K HDMI over IP 信號延長器（支持 PoE）

А 硬件概況

VE8952T 前视图

- HDMI輸入埠
- 音訊輸出埠
- 雙向IR連接埠
- RS-232 埠連接
- USB Type-B埠
- VE8952R 後視圖**
- LAN連接埠1（支援PoE）
- LAN連接埠2
- 電源插孔
- VE8952R俯視圖**
- Tx/Rx LED指示燈
- ID顯示面板
- 前一個(+) / 下一個(-)按鈕
- Link LED指示燈
- 電源LED指示燈

VE8952R 前視圖

- USB Type-A埠
- RS-232埠連接

VE8952 4K HDMI over IP 訊號延長器（支援 PoE）

А Установка

Перед тим, як починати визначення архітектури та конфігурації своєї мережі. Для отримання докладної інформації завантажте Посібник з впровадження з веб-сайту виробу.

- Під'єднайте пристрій-джерело відеосигналу до вхідного порту HDMI на VE8952T за допомогою кабелю HDMI.
- Під'єднайте пристрій відображення відеосигналу до вихідного порту HDMI на VE8952R за допомогою кабелю HDMI.
- Налаштуйте блоки VE8952 наступним чином. На малюнку вгорі показано налаштування з'єднання точка-точка.
- Налаштування з'єднання точка-точка**
 - Під'єднайте один кінець кабелю Ethernet до порту LAN на VE8952T, а інший кінець кабелю до порту LAN на VE8952R.
 - Встановте адаптери живлення в роз'єми живлення на VE8952T та VE8952R.

Налаштування з'єднання кільця точок-кільця точок

- Встановіть VE8952T та VE8952R у одній і тій же локальній мережі, під'єднавши порти LAN до комутатора Ethernet за допомогою кабелю Ethernet.
- Живлення на VE8952 можна подавати через кабель Ethernet, якщо пристрій під'єднано до комутатора Ethernet зі підтримкою PoE. Або встановте адаптери живлення в роз'єми живлення на VE8952T та VE8952R.

Примітка: Якщо достатня подана живлення від адаптера живлення та кабелю Ethernet (PoE), пріоритет матиме подана живлення від адаптера живлення.

Extensor com PoE HDMI over IP 4K VE8952

А Donanima Genel Bakış

VE8952T Önden Görünüm

- HDMI Girişi
- Ses Girişi Bağlantı Noktası
- Çift Yönlü Kızılötesi Bağlantı Noktası
- Ses Çıkışı Bağlantı Noktası
- HDMI Çıkışı
- VE8952R Arkadan Görünüm**
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası
- USB Tip B Bağlantı Noktası
- VE8952T Arkadan Görünüm**
- PoE isleveli LAN Bağlantı Noktası 1
- LAN Bağlantı Noktası 2
- Güç Girişi
- VE8952R Üstten Görünüm**
- Güç Girişi
- Kimlik Görüntüleme Paneli
- Önceki (+) / Sonraki (-) Düğmeleri
- iletişim LED'i
- HDMI Çıkışı LED'i
- Güç LED'i

VE8952R Önden Görünüm

- USB Tip A Bağlantı Noktaları
- RS-232 Seri Bağlantı Noktası

Ekstender IP VE8952 4K HDMI z zasilaniem PoE

А Przegląd sprzętu

Widok z przodu VE8952T

- Gniazdo wejściowe HDMI
- Gniazdo wejściowe Audio
- Dwukierunkowy port IR
- Port wyjściowy HDMI
- Dwukierunkowy port IR
- Port szeregowy RS-232
- Port USB Typu B
- Widok z tyłu VE8952T**
- Port LAN z PoE
- Gniazdo zasilania
- VE8952T - widok z góry**
- Panel wyświetlacza ID
- Przyciski Poprzedni (+) / Następny (-)
- Dioda LED łącz
- Dioda LED zasilania

Widok z przodu VE8952R

- Porty USB Typu A
- Port szeregowy RS-232

Extender VE8952 4K HDMI prin IP cu PoE

А Revizuire Hardware

VE8952T vedere frontală

- Port intrare HDMI
- Port intrare audio
- Port IR bidirectional
- Port IR bidirectional
- Port USB RS-232
- Port USB tip B
- VE8952T vedere din spate**
- Port LAN cu PoE
- Mufa jack alimentare
- VE8952R vedere de sus**
- LED-uri Tx/Rx
- Panelul de afișare ID
- Przyciski Poprzedni (+) / Następny (-)
- Dioda LED łącz
- Dioda LED zasilania

Widok z przodu VE8952R

- Porty USB Typu A
- Port szeregowy RS-232

Extender VE8952 4K HDMI prin IP cu PoE

А Revizuire Hardware

VE8952T vedere frontală

- Port intrare HDMI
- Port intrare audio
- Port IR bidirectional
- Port IR bidirectional
- Port USB RS-232
- Port USB tip B
- VE8952T vedere din spate**
- Port LAN cu PoE
- Mufa jack alimentare
- VE8952R vedere de sus**
- LED-uri Tx/Rx
- Panelul de afișare ID
- Butoane Anterior (+) / Următor (-)
- LED conexiune
- LED alimentare

VE8952R vedere frontală

- Porturi USB tip A
- Port serial RS-232

VE8952 Video over IP 익스텐더 (4K HDMI PoE対応)

А 製品各部名称

VE8952Tフロントパネル

- HDMI入力ポート
- オーディオ出力ポート
- 双方向IRポート
- RS-232シリアルポート
- USB Type-Aポート
- VE8952Tリアパネル**
- PoE対応LANポート
- 電源ジャック
- VE8952Rトップパネル**
- IR Tx/Rx LEDs
- IDディスプレイパネル
- 前へ (+) /次へ (-) ボタン
- リンクLED
- 電源LED

VE8952Rフロントパネル

- USBタイプAポート
- RS-232シリアルポート

VE8952 4K HDMI over IP 연장기 (PoE 지원)

А 製品各部名称