

E6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A Огляд апаратного забезпечення 1 світлодіоди портів 2 світлодіод струму 3 світлодіод стану струму / IP 4 світлодіод 10/100 Мбіт/с 5 світлодіодний індикатор живлення 6 кнопки керування живленням 7 перемикач струму / IP 8 перемикач скидання 9 світлодіод зв'язку 10 перемикач скидання		B Установлення 1 Для кожного пристрою, який потрібно під'єднати, скористайтесь його кабелем живлення, щоб з'єднати гніздо змінного струму пристрою з будь-якою доступною розеткою на есо PDU. Також ви можете закріпити кабелі за допомогою тримачів кабелів ATEN Lok-U-Plug. 2 Підключіть кабель Ethernet до порту LAN есо PDU, щоб підключити його до мережі. 3 Для використання датчиків з есо PDU, під'єднайте їх до портів датчиків на задній панелі пристрою. Примітка. Датчики не входять у комплект і продаються окремо. 4 Щоб використовувати послідовний пристрій для керування, підключіть його послідовний порт до порту RS-232 блоку. 5 Під'єднайте шнур живлення есо PDU до джерела живлення змінного струму. Примітка. Настійно рекомендуємо не під'єднувати есо PDU до багаторозеткового подовжувача, тому що струм може бути недостатнім для правильної роботи есо PDU. 6 Увімкніть есо PDU та підключені пристрої.	
11 світлодіоди датчиків 12 порти датчиків 13 розетки 14 перемикач живлення 15 вхід живлення 16 порт RS-232 17 порт LAN		C Монтаж у стійці PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV можна встановлювати в більшість стандартних стійок 19" (1U). 1 Роз'єднайте передній і задній модулі, викрутивши чотири гвинти. 2 Закріпіть кронштейни для монтажу в стійку на передньому й задньому модулях за допомогою гвинтів, які ви щойно викрутили, і гвинтів, що входять у комплект. 3 Прикрутіть монтажні кронштейни до стійки. Експлуатація ATEN есо PDU надає чотири способи доступу до установок та керування нею: інтернет-браузер, есо DC (веб-інтерфейс для керування енергією й DCIM), SNMP та Telnet. Браузер Доступ і керування есо PDU можна здійснювати з будь-якого підтримуваного інтернет-браузера на будь-якій платформі. Для керування есо PDU через інтернет-браузер спочатку виконайте вхід:	
		1 У веббраузері введіть IP-адресу пристрою есо PDU. Див. розділ «Визначення IP-адреси» в посібнику користувача. Примітка. IP-адреса за замовчуванням: 192.168.0.60 2 Якщо з'явиться оповіщення системи безпеки, прийміть сертифікат – йому можна довіряти. З'явиться сторінка входу в систему. 3 Введіть правильне ім'я користувача й пароль, а тоді виберіть мову. Примітка. Облікові дані за замовчуванням: administrator та password. 4 Натисніть Увійти, щоб відкрити головну сторінку. D Закріплення кабелів Для додаткової безпеки закріпіть кабелі від під'єднаних пристроїв на площі есо PDU за допомогою тримачів кабелів ATEN Lok-U-Plug. • Тримач кабелю 2X-EA08 Lok-U-Plug (10 шт) • Інструмент для монтажу 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 шт) Примітка. Тримачі кабелів Lok-U-Plug та інструменти для їх монтажу не входять у комплект і продаються окремо.	

108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A Análise do hardware		C Montagem em prateleira	
1 LED da porta 2 LED de corrente 3 LED de corrente/de estado do IP 4 LED de 10/100 Mbps 5 LED de alimentação 6 botões de controlo de alimentação 7 Interruptor de corrente/IP 8 interruptor de reiniciar 9 LED link 10 interruptor de reiniciar		1 Num browser da Internet, digite o endereço IP da unidade eco PDU. Consulte a secção <i>Determinação do endereço IP</i> do manual de utilizador. Nota: o endereço IP predefinido é 192.168.0.60 2 Se surgir um alerta de segurança, aceite o certificado - é fidedigno. Surte a página Iniciar sessão. 3 Introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe válidos e, em seguida, selecione um idioma. Nota: As credenciais de início de sessão predefinidas são <i>administrador</i> e <i>password</i>. 4 Clique em Iniciar sessão para visualizar a página principal.	
B Instalação		D Prender os cabos	
1 Para cada dispositivo que pretenda ligar, utilize o seu cabo de alimentação para ligar a partir da tomada CA do dispositivo a qualquer tomada disponível na eco PDU. Opcionalmente, utilize os suportes de cabo ATEN Lock-U-Plug para prendê-los. 2 Ligue o cabo de Ethernet à porta LAN da eco PDU para a ligar à rede. 3 Para utilizar sensores na instalação da sua eco PDU, ligue-os às portas dos sensores no painel frontal da unidade. Nota: os sensores são opcionais e vendidos separadamente. 4 Para utilizar um dispositivo em série para o controlo, ligue a porta série do mesmo à porta RS-232 da unidade. 5 Ligue o cabo de alimentação do eco PDU a uma fonte de alimentação CA. Nota: é altamente recomendável que não ligue a eco PDU a um cabo de extensão com várias tomadas, pois pode não receber amperagem suficiente para funcionar corretamente. 6 Ligue a eco PDU e os dispositivos conectados.		Para maior segurança, utilize os suportes de cabo ATEN Lok-U-Plug para prender os cabos dos dispositivos ligados à unidade eco PDU. • Suporte de cabos Lok-U-Plug 2X-EA07 (10 un.) • Ferramenta de instalação Lok-U-Plug 2X-EA08 (4 un.) Nota: os suportes de cabos Lok-U-Plug e as ferramentas de instalação são opcionais e vendidos separadamente.	

PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A Donanımına Genel bakış 1 port LED'leri 2 akım LED'i 3 akım / IP durum LED'i 4 10/100 Mbps LED'i 5 Güç LED'i 6 güç kontrol düğmeleri 7 akım / IP anahtarı 8 sıfırlama düğmesi 9 bağlantı LED'i 10 sıfırlama düğmesi		B Kurulum 1 Bağlamak istediğiniz her cihaz için o cihazın kendi güç kablosunu cihazın AC soketini eco PDU üzerindeki herhangi bir boş çıkışa bağlamak üzere kullanın. İsteğe bağlı olarak, bunları sabitlemek için ATEN Lok-U-Plug kablo tutucuları kullanın. 2 Ağa bağlamak için Ethernet kablosunu eco PDU'nun LAN portuna takın. 3 eco PDU kurulumunuzdaki sensörleri kullanmak için ünitenin arka panelinde bulunan sensör portlarına takın. 4 Kontrol için bir seri cihaz kullanmak için seri portunu ünitenin RS-232 portuna bağlayın. 5 eco PDU'nun güç kablosunu bir AC güç kaynağına bağlayın. 6 Not: eco PDU'nun bir çoklu uzatma kablosuna bağlanmaması şiddetle önerilir, aksi halde düzgün çalışmak için yeterli amper değerini alamayabilir. 7 eco PDU'yu ve bağlı cihazları açın.	
11 sensör LED'leri 12 sensör portları 13 güç çıkışları 14 güç anahtarı 15 güç girişi 16 RS-232 portu 17 LAN portu		C Raf Montajı PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV, çoğu standart 19" (1U) raflara monte edilebilir. 1 Dört adet vidayı sökerek ön ve arka modülleri ayırın. 2 Hem ön hem de arka modüllerdeki raf montaj braketlerini sabitlemek için az önce kopardığınız ve raf montaj kitiyle birlikte verilen vidaları kullanın. 3 Montaj braketlerini rafa vidalayın.	
Çalıştırma ATEN eco PDU'lar tesisatınıza erişmek ve bunları yönetmek için dört yöntem sunar: İnternet Tarayıcı, eco DC (Enerji ve DCIM Yönetim Web Grafik Kullanıcı Arayüzü), SNMP ve Telnet. Tarayıcı eco PDU'ya herhangi bir platformdan, desteklenen tüm internet tarayıcıları üzerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir. eco PDU'yu bir internet tarayıcısından çalıştırmak için oturum açarak başlayın:		1 Bir web tarayıcısına eco PDU ünitesinin IP adresini girin. Kullanıcı kılavuzunun <i>IP Adresi Belirleme</i> kısmına bakın. 2 Not: Varsayılan IP adresi 192.168.0.60 3 Bir güvenlik uyarısı görüntülenirse sertifikayı kabul edin, bu görüntülür. Oturum açma sayfası görüntülenir. 4 Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin ve ardından bir dil seçin. 5 Not: Varsayılan oturum açma bilgileri <i>administrator</i> ve <i>password</i>. 6 Ana sayfayı getirmek için Oturum Aç a tıklayın.	
D Kabloların Güvenceye Alınması Daha fazla güvenlik için takılı aygıtlarınızdan gelen kabloları eco PDU ünitesinin üzerindeki yerine sabitlemek üzere ATEN Lok-U-Plug kablo tutucuları kullanın. • 2X-EA07 Lok-U-Plug Kablo Tutucu (10 adet) • 2X-EA08 Lok-U-Plug Montaj Aleti (4 adet) Not: Lok-U-Plug kablo tutucular ve montaj aletleri isteğe bağlıdır ve ayrı satılır.			

Moduł eco PDU PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV		www.aten.com	
A Dane techniczne urządzenia 1 wskaźniki LED złączy 2 wskaźnik LED prądu 3 wskaźnik LED prądu / stanu IP 4 wskaźnik LED 10/100 Mb/s 5 wskaźnik zasilania 6 przyciski sterowania zasilaniem 7 przełącznik prądu / IP 8 przycisk resetowania 9 wskaźnik LED łącząca 10 przycisk resetowania		B Instalacja 1 Połącz gniazda zasilania poszczególnych urządzeń ich przewodami zasilającymi z dostępnymi gniazdami zasilającymi modułu eco PDU. Opcjonalnie przymocuj je obejmami do przewodów ATEN Lok-U-Plug. 2 Podłącz kabel Ethernet do złącza LAN modułu eco PDU, aby połączyć go z siecią. 3 Aby użyć czujników w instalacji eco PDU, podłącz je do odpowiednich złączy na tylnym panelu modułu. 4 Aby sterować modulem za pomocą urządzenia wyposażonego w złącze szeregowe, podłącz je do złącza RS-232 tego urządzenia. 5 Podłącz przewód zasilający modułu eco PDU do źródła zasilania prądem przemiennym (AC). Uwaga: Zaleca się zrzędygnowanie z podłączania modułu eco PDU do rozgałęziająca, ponieważ taka konfiguracja nie zapewnia natężenia prądu wymaganego do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. 6 Włącz moduł eco PDU i podłączone do niego urządzenia.	
11 wskaźniki LED czujników 12 złącza czujników 13 gniazda zasilające 14 przełącznik zasilania 15 wejście zasilania 16 złącze RS-232 17 złącze LAN		C Instalacja w szafie rack Moduł PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV można zainstalować w większości standardowych szaf rack 19" (1U). 1 Rozłącz przedni i tylny moduł, wykręcając cztery śruby. 2 Zamocuj wsporniki montażowe szafy rack do zarówno przednich, jak i tylnych modułów za pomocą wcześniej wykręconych śrub i śrub z zestawu montażowego szafy rack. 3 Przykręć wsporniki montażowe do szafy. Obsługa Moduły ATEN eco PDU zapewniają cztery metody dostępu do instalacji użytkownika i zarządzania nią: przeglądarka internetowa, internetowy graficzny interfejs użytkownika do zarządzania energią i DCIM (eco DC), protokół SNMP oraz oprogramowanie Telnet. Przeglądarka Korzystając z obsługiwanej przeglądarki internetowej na dowolnej platformie, można uzyskać dostęp do modułu eco PDU i sterować nim. Aby obsługiwać moduł eco PDU przy użyciu przeglądarki internetowej, najpierw zaloguj się:	
		1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres IP modułu eco PDU. Znajdź do sekcji <i>Ustawianie adresu IP</i> w instrukcji użytkownika. Uwaga: Domyślny adres IP to 192.168.0.60. 2 Jeżeli zostanie wyświetlony alert zabezpieczenia, uznaj certyfikat za zaufany. Zostanie wyświetlona strona logowania. 3 Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz język. Uwaga: Domyślne poświadczenia logowania to <i>administrator</i> i <i>password</i>. 4 Kliknij przycisk Zaloguj, aby wyświetlić stronę główną. D Mocowanie przewodów Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, użyj uchwytów przewodów ATEN Lok-U-Plug w celu zabezpieczenia przewodów podłączonych urządzeń do modułu eco PDU. • Uchwyt przewodu 2X-EA07 Lok-U-Plug (10 szt.) • Narzędzie montażowe 2X-EA08 Lok-U-Plug (4 szt.) Uwaga: Uchwyty przewodów Lok-U-Plug i ich narzędzia montażowe są opcjonalne i sprzedawane osobno.	

PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU A Prezentare generală hardware 1 LED-uri port 2 LED curent 3 curent / LED stare IP 4 LED 10/100 Mbps 5 LED de alimentare 6 butoane de control alimentare 7 curent / comutator IP 8 comutator de resetare 9 Legătură LED 10 comutator de resetare	B Instalare 11 LED-uri senzor 12 porturi pentru senzori 13 prize de curent 14 comutator de alimentare 15 intrare de alimentare 16 Port RS-232 17 Port LAN	C Montare pe raft PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV pot fi instalate în majoritatea rafturilor standard de 19" (1U). 1 Separați modulele frontale și din spate, îndepărtând cele patru șuruburi. 2 Utilizați șuruburile pe care tocmai le-ați îndepărtat și cele furnizate împreună cu setul de montare a raftului, pentru a fixa suporturile de montare a raftului atât pe modulele frontale, cât și pe cele din spate. 3 Înșurubați suporturile de montare pe rack. Operare ATEN eco PDU oferă patru metode pentru a accesa și gestiona instalarea: Internet browser, eco DC (GUI Web de gestionare a energiei și DCIM), SNMP și Telnet. Browser Eco PDU poate fi accesat și controlat prin intermediul oricărui browser de internet acceptat, de pe orice platformă. Pentru a opera eco PDU dintr-un browser de internet, începeți prin a vă autentifica:	1 Într-un browser web, introduceți adresa IP a unității eco PDU. Consultați secțiunea <i>Determinarea adresei IP</i> din manualul de utilizare. Nota: Adresa IP implicată este <i>192.168.0.60</i> 2 Dacă apare o alertă de securitate, acceptați certificatul - acesta poate fi de încredere. Apare pagina de conectare. 3 Introduceți un nume de utilizator și o parolă valide, apoi selectați o limbă. Nota: Datele de autentificare implicite de conectare sunt <i>administrator</i> și <i>password</i>. 4 Faceți clic pe Autentificare pentru a deschide pagina principală. D Asigurarea cablurilor Pentru siguranță adițională, utilizați suporturi pentru cabluri ATEN Lok-U-Plug pentru a fixa cablurile de pe dispozitivele atașate în poziție pe unitatea eco PDU. • 2x-EA07 Lok-U-Plug suport cablu (10 buc) • 2x-EA08 Lok-U-Plug instrument de instalare (4 buc) Nota: Suporturile pentru cabluri Lok-U-Plug și instrumentele de instalare sunt opționale și se vând separat.
---	---	--	--

PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A ハードウェアの概要 1 ボートLED 2 電流LED 3 電流/IPステータスLED 4 10/100 Mbps LED 5 電源LED 6 電源制御ボタン 7 センサー/IPSイッチ 8 リセットスイッチ 9 リンクLED 10 リセットスイッチ		B セットアップ 1 接続したい各機器の電源ケーブルを、機器のACソケットと、eco PDUの空きコンセントに接続します。ATEN Lok-U-Plugケーブルホルダーでケーブルを固定することもできます。 2 eco PDUのLANポートにイーサネットケーブルを差し込み、ネットワークに接続します。 3 eco PDUのインストレーションでセンサーを使用するには、センサーを、ユニットのリアパネルのセンサーポートに接続します。 4 センサーはオプションで、別途購入できます。 5 シリアルデバイスで制御を行うには、そのシリアルポートをユニットのRS-232ポートに接続します。 6 eco PDUの電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 注意: 動作に必要な電流が十分供給できない可能性があるため、eco PDUをテーパータップに接続しないよう強くお勧めします。 6 eco PDUと接続デバイスの電源を入れます。	
11 センサーLED 12 センサーポート 13 電源コンセント 14 電源スイッチ 15 電源入力 16 RS-232ポート 17 LANポート		C ラックマウント PE6108AV / PE6208AV / PE8208AVは、大部分の標準19インチ (1U) ラックに取り付けることができます。 1 4本のネジを外して、フロントモジュールとリアモジュールを分離します。 2 先ほど取り外したネジと、ラックマウントキットに付属のネジを使用して、フロントモジュールとリアモジュールにラックマウントブラケットを固定します。 3 ラックにマウントブラケットをネジ止めします。 操作 ATEN eco PDUは、設置した機器にアクセスして管理するために、次の4種類の 方法を提供します: インターネットブラウザ、eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI)、SNMP、Telnet。 ブラウザ eco PDUは、サポート対象のインターネットブラウザを介して、任意のプラットフォームからアクセスしたり制御することができます。 インターネットブラウザからeco PDUを操作するには、まずログインします: 1 Webブラウザに、eco PDUユニットのIPアドレスを入力します。ユーザーマニュアルのIPアドレス決定セクションをご覧ください。 注意: デフォルトのIPアドレスは192.168.0.60です。 2 セキュリティアラートが表示された場合は、証明書を信頼できるものとして受諾します。ログインページが表示されます。 3 有効なユーザー名とパスワードを入力し、言語を選択します。 注意: デフォルトのログイン資格情報は、administratorとpasswordです。 4 ログインをクリックしてメインページに進みます。	
		D ケーブルの固定 ATEN Lok-U-Plugケーブルホルダーで、eco PDUユニットに取り付けたデバイスのケーブルを固定すると、安全性を高めることができます。 • 2X-EA07 Lok-U-Plugケーブルホルダー (10個) • 2X-EA08 Lok-U-Plug取付ツール (4個) 注意: Lok-U-Plugケーブルホルダーとその取付ツールはオプションで、別途購入できます。	

PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A 하드웨어 리뷰			
1 포트 LED 2 전류 LED 3 전류 / IP 상태 LED 4 10/100 Mbps LED 5 전원 LED 6 전원 제어 버튼 7 전류 / IP 스위치 8 리셋 스위치 9 링크 LED 10 리셋 스위치	11 센서 LED 12 센서 포트 13 전원 아울렛 14 전원 스위치 15 전원 인렛 16 RS-232 포트 17 LAN 포트		
B 설치			
1 연결하려는 장치마다 해당 장치의 전원 케이블로 장치의 AC 소켓과 eco PDU에서 사용할 수 있는 아울렛에 연결합니다. 필요하다면 ATEN Lok-U-Plug 케이블 홀더를 사용하여 케이블을 고정합니다.			
2 이더넷 케이블을 eco PDU의 LAN 포트에 연결하여 네트워크에 연결합니다.			
3 eco PDU 설치 시에 센서를 사용하려면 기기의 후면 패널에 있는 센서 포트에 연결합니다.			
주의 사항: 센서는 옵션이므로 별도 판매합니다.			
4 시리얼 장치를 사용하여 제어하려면 해당 장치의 시리얼 포트를 기기의 RS-232 포트에 연결하십시오.			
5 eco PDU의 전원 코드를 AC 전원 소스에 연결합니다.			
주의 사항: eco PDU는 멀티탭에 연결하지 않는 것을 강력히 권고합니다. 그렇게 하지 않으면 충분한 압력이 공급되지 않아 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.			
6 eco PDU와 전원을 공유 장치를 연결합니다.			
C 랙 장착			
PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV는 대부분의 표준 19" (1U) 랙에 설치할 수 있습니다.			
1 네 개의 나사를 제거하여 전면 및 후면 모듈을 분리합니다.			
2 앞서 제거한 나사와 랙 장착 키트에 포함된 나사를 사용하여, 랙 장착 브라켓을 전면 및 후면 모듈 모두에 고정합니다.			
3 나사를 사용해 설치 브라켓을 랙에 고정합니다.			
작동			
ATEN의 eco PDU는 설치에 접근하고 관리할 수 있는 네 가지 방법을 다음과 같이 제공합니다. 인터넷 브라우저, eco DC (Energy & DCIM Management Web GUI), SNMP, Telnet.			
브라우저			
모든 플랫폼에서 지원하는 인터넷 브라우저를 통해 eco PDU에 접근하고 제어할 수 있습니다.			
인터넷 브라우저에서 eco PDU를 작동하려면 먼저 로그인해야 합니다.			
D 케이블 고정			
추가적인 안전 조치를 위해 ATEN의 Lok-U-Plug 케이블 홀더를 사용하여 연결된 장치의 케이블을 eco PDU 장치의 제자리에 고정하십시오.			
• 2X-EA07 Lok-U-Plug 케이블 홀더 (1개) • 2X-EA08 Lok-U-Plug 설치 도구 (4개)			
주의 사항: Lok-U-Plug 케이블 홀더와 설치 도구는 선택 사항이므로 별도 판매합니다.			
E 웹 브라우저에서 eco PDU 기기의 IP 주소를 입력합니다. 사용설명서의 IP 주소 결정 섹션을 참조하십시오.			
주의 사항: 기본 IP 주소는 192.168.0.60입니다.			
2 보안 경고가 나타나면 인증서를 수락하십시오. 이 인증서는 신뢰할 수 있습니다. 로그인 페이지가 나타납니다.			
3 유효한 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 언어를 선택합니다.			
주의 사항: 기본 로그인 인증서는 administrator와 password입니다.			
4 클릭하여 로그인하면 메인 페이지가 나타납니다.			

PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV eco PDU 电源分配器		www.ATEN.com	
A 硬件概览 1 端口指示灯 2 电流指示灯 3 电流 / IP 状态指示灯 4 10/100 Mbps 指示灯 5 电源指示灯 6 电源控制按钮 7 电流 / IP 开关 8 重置开关 9 连接状态指示灯 10 重置开关		B 安装 1 针对要连接的每台设备，请用电源线将设备交流插座连接到 eco PDU 上任一空闲插口。您也可用 ATEN Lok-U-Plug 线缆固定器固定电缆。 2 将以以太网电缆连接到 eco PDU 的 LAN 端口，将其连接到网络。 3 如要在 eco PDU 设施上使用传感器，请将传感器连到本机后面板传感器端口。 4 若使用串行设备进行控制，请将其串行端口与设施的 RS-232 端口相连。 5 将 eco PDU 电源线连接到交流电源上。 6 注意：我们强烈建议勿将 eco PDU 插接在多孔插座的延伸线上，因为后者未必能接收足够电流确保正常运行。 7 接通 eco PDU 和相连的设备的电源。	
11 传感器指示灯 12 传感器端口 13 电源插座 14 电源开关 15 电源进线口 16 RS-232 端口 17 LAN 端口		C 机架式安装 您可以将 PE6108AV / PE6208AV / PE8208AV 安装在多数标准的 19 英寸 (1U) 机架上。 1 卸下四个螺钉，分离机架前后模块。 2 使用刚刚卸下的螺钉和机架安装套件附带的螺钉将机架安装支架固定在前、后模块上。 3 将安装支架架入机架。 操作 ATEN eco PDU 提供了四种设施访问和管理方法：互联网浏览器、eco DC (Energy & DCIM 管理网页 GUI)、SNMP 和 Telnet。 浏览器 您可通过任意支持的互联网浏览器，从任意平台访问和控制 eco PDU。如要从互联网浏览器操作 eco PDU，首先需要登录： 1 在网络浏览器地址栏，输入 eco PDU 产品的 IP 地址。请参阅用户手册的 IP 地址确定章节。	
		注意：默认地址为 192.168.0.60。 2 如果出现安全警报，请接受证书（可信任此证书）。随即出现登录页面。 3 请输入有效的用户名和密码，然后选择语言。 注意： 默认登录凭证为 administrator 和 password。 4 单击登录进入主页面。	
		D 固定线缆 为提高安全性，可使用 ATEN Lok-U-Plug 线缆固定器将外接设备的线缆锁定在 eco PDU 控制盒上。 • 2X-EA07 Lok-U-Plug 线缆固定器 (10个) • 2X-EA08 Lok-U-Plug 安装工具 (4件) 注意： Lok-U-Plug 线缆固定器及其安装工具为选装配件，需单独购买。	

PE6108AV / PE208AV / PE8208AV eco PDU		www.aten.com	
A 硬體檢視 1 連接埠 LED 指示燈 2 電流 LED 指示燈 3 電流 / IP 狀態 LED 指示燈 4 10/100 Mbps LED 指示燈 5 電源 LED 指示燈 6 電源控制按鈕 7 電流 / IP 切換器 8 重設開關 9 連接狀態 LED 10 重啟開關		B 硬體安裝 1 對於您要連接的每個裝置，使用其電源線，從裝置的交流插口連接到 eco PDU 上的任何可用插座。可使用 ATEN Lok-U-Plug 線材固定器來固定線材。 2 將乙太網路連接線插入 eco PDU 的 LAN 連接埠，以將其連接到網路。 3 若要在您的 eco PDU 安裝中使用感測器，請將它們連接到設備後面板上的感測器連接埠。 注意：感測器為選配產品，需另行購買。 4 若要使用序列表進行控制，請將其序列表連接到設備的 RS-232 連接埠。 5 將 eco PDU 的電源線連接到交流電源。 注意：我們強烈建議您不要將 eco PDU 插入多插座延長線，因為它可能無法獲得正常運行所需的足夠電流。 6 開啟 eco PDU 和已連接裝置的電源。	
11 感測器 LED 指示燈 12 感測器連接埠 13 電源插座 14 電源開關 15 電源插頭 16 RS-232 連接埠 17 LAN 連接埠		C 機架安裝 PE108AV / PE208AV / PE8208AV 可以安裝在大多數標準 19" (IU) 機架中。 1 取下四顆螺絲，將前後模組分開。 2 使用剛取下的螺絲以及機架安裝套件隨附的螺絲，將機架安裝支架固定在前後模組上。 3 將安裝支架鎖附於機架。 操作 ATEN eco PDU 提供四種存取和管理安裝的方法：網際網路瀏覽器、eco DC (能源與DCIM管理軟體/Web GUI)、SNMP 和 Telnet。 瀏覽器 eco PDU 可以從任何平台透過任何支援的網際網路瀏覽器來存取和控制。若要從網際網路瀏覽器操作 eco PDU，請先登入： 1 在網頁瀏覽器中，輸入 eco PDU 的 IP 位址。請參閱使用手冊的 IP 位址確定章節。 注意：預設 IP 位址為 192.168.0.60 2 若出現安全警告，請選擇接受認證 (可信任此認證)。之後會顯示登入頁面。 3 輸入有效的使用者名稱和密碼，然後選取語言。 注意：預設的登入憑證為 administrator 和 password。 4 按一下登入即可顯示主頁面。	
		D 固定線材 為提高安全性，請使用 ATEN Lok-U-Plug 線材固定器將外接設備的線材鎖定於 eco PDU 上。 • 2X-EA07 Lok-U-Plug 線材固定器 ((10 個) • 2X-EA08 Lok-U-Plug 安裝工具 (4 個) 注意：ATEN Lok-U-Plug 線材固定器及安裝工具為選配產品，需另行購買。	