# RS-232 시리얼 오토 스위치(2 to 1)




# AS-251S
# 사용자 메뉴얼

---

AS-251S 및/또는 연결된 장치의 손상의 방지하기 위해 이 설명서를 철저히 읽고 설치 절차를 주의 깊게 따르십시오.

©Copyright 2021 ATEN® International Co., Ltd.
Released: 2021-07-19

모든 브랜드 이름과 상표는 해당 소유자의 등록 자산입니다.

---

## 포장 내용물

1 x AS-251S RS-232 시리얼 오토 스위치(2 to 1) 1 x

사용자 안내서

손상되거나 누락된 것이 있으면 대리점에 문의하십시오.

---

## 개요

설치가 간편한 AS-251S를 사용하면 2대의 컴퓨터에서 시리얼 프린터를 공유할 수 있습니다. 가볍고 작은 디자인을 특징으로 하며 외부 전원이 필요 없기 때문에 원하는 위치에 배치할 수 있습니다.


---

## 제품 특징

- 외부 전원 필요하지 않음
- 자동 및 수동 선택 가능
- 높은 사용자 편의성
- 쉬운 설치 및 작동
- 작은 크기, 가벼운 무게

---

## 설치





1. 연결할 모든 장비의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. DB-25 male - female 시리얼 케이블을 사용하여 첫 번째 컴퓨터의 COM1 또는 COM2 포트를 AS-251S의 **A 커넥터에** 연결합니다.
3. DB-25 male - female 시리얼 케이블을 사용하여 두 번째 컴퓨터의 COM1 또는 COM2 포트를 AS-251S의 **B 커넥터에** 연결합니다.
4. DB-25 male - female 시리얼 케이블을 사용하여 프린터의 시리얼 포트를 AS-251S의 **C 커넥터에** 연결합니다.
5. 모든 장비의 전원을 켭니다.

---

## 스위치 셋팅

AS-251S를 구성하는데 사용되는 2개의 슬라이드 스위치가 장치의 측면 패널에 있습니다. 왼쪽에 있는 포트는 프린터에 접속할 수 있는 포트를 결정합니다. 오른쪽에 있는 포트는 시간 초과 값을 설정합니다.




## 선택된 포트

프린터에 접속할 수 있는 포트는 다음과 같이 3단계 슬라이드 스위치로 결정됩니다.:

| Position | Result |
|---|---|
| AUTO | AUTO (스위치 중앙에 위치)에서 프린터 접속은 자동이며 선착순으로 결정됩니다. 신호가 수신되는 즉시 스위치는 인쇄 작업이 완료될때까지 포트에 즉시 연결되고 유지됩니다. |
| B | 스위치를 B 위치(맨 왼쪽)로 밀면 B포트의 스위치가 잠기고 A포트가 잠깁니다. B포트에 연결된 컴퓨터의 신호만 프린터로 전송됩니다. 이를 나타내기 위해 장치의 상단 패널에 있는 B LED가 켜집니다.(A LED는 꺼짐) |
| A | 스위치를 A위치(맨 오른쪽)로 밀면 A 포트의 스위치가 잠기고 B포트가 잠깁니다. A 포트에 연결된 컴퓨터의 신호만 프린터로 전송됩니다. 이를 나타내기 위해 장치의 상단 패널에 있는 A LED가 켜집니다(B LED는 꺼짐) |

---

## 시간 초과

타임 아웃 스위치는 두 위치 스위치입니다.:

- 스위치를 왼쪽으로 10초 동안 밉니다.
- 스위치를  60초 동안 올바른 위치로 밉니다.

---

## 제품 사양

| 기능 | 사양 |
|---|---|
| 케이블 거리 | 15 m |
| 입력 커넥터 | 2 x DB-25 Female (DCE) |
| 출력 커넥터 | 1 x DB-25 Male (DTE) |
| 포트 선택 | Automatic / Selectable |
| 시간 초과 | 10 / 60 secs. |
| 작동 온도 | 5 to 40° C |
| 보관 온도 | -20 to -60° C |
| 습도 | 0 - 80% RH |
| 재질 | Plastic |
| 무게 | 130 g |
| 치수(L x W x H) | 105 x 85 x 26 mm |

---

## 제한 보증

어떠한 경우에도 판매자는 제품, 디스크, 문서의 사용으로 인해 발생되는 직접적, 간접적, 특수적, 우발적, 결과적 손산에 대해 지불한 가격을 초과하여 책임지지 않습니다.

판매자는 이 문서의 내용이나 사용과 관련하여 명시적, 묵시적 또는 법적으로 어떤한 보증이나 진술도 하지 않으며 특히 품질, 성능, 상품성, 특정 목적에의 적합성을 부인합니다.

또한 개인이나 단체에 그러한 개정 또는 업데이트 통지할 의무 없이 장치 또는 문서를 개정하거나 업데이트할 수 있는 권리를 보유합니다. 추가 문의 사항은 직접 판매처에 문의 하십시오.

# Compliance Statements

## 연방 통신 위원회 간섭 성명서

이 제품은 Class A 디지털 장치로서 FCC 규정 15장에 준한 기준에 부합하기 위한 테스트를 받아왔고 그 조건을 갖추었습니다. 이러한 조건들은 장치가 상업 환경에서 동작할 때 유해한 간섭에 대해 적절히 장치를 보호하도록 제작되었습니다. 이 장치는 라디오 주파수 에너지를 생성, 사용하고 방출할 수 있습니다. 만약 본 제품을 설명서를 따라 설치하지 않거나 사용하지 않는다면ii 라디오 통신에 방해가 되는 간섭을 일으킬 수도 있습니다. 거주 지역 내에 이 장치가 동작할 때 사용자가 자비로 해결할 필요가 있는 유해한 간섭이 생길 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15장을 준수합니다. 동작은 다음 2가지 조건에 부합합니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으켜서는 안되며 (2) 이 장치는 설사 원하지 않는 동작을 유발하는 어떠한 간섭을 받더라도 받아들여야 합니다

## FCC 경고

규정을 준수할 책임이 있는 당사자에 의해 명시적으로 허가되지 않은 변경이나 수정을 하면 본 장비를 작동하는 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다.

## 경고

이 장비의 동작은 주거 지역에서 간섭을 일으킬 수 있습니다.

**Achtung**
Der Gebrauch dieses Geräts in Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.

E3914

## KCC 성명서

유선 제품용 / A 급 기기 ( 업무용 방송 통신 기기 )
이 기기는 업무용 (A 급 ) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 , 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다 .

## 캐나다 산업부 선언문

이 Class A 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

## RoHS

이 제품은 RoHS 기준을 준수합니다.