



essentials

2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch Quick Start Guide

US4224

Package Contents

- 1 US4224 2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch
- 2 USB Type-A to USB Type-A cables

Contents

English	4
Français	7
Deutsch	10
Español	13
Italiano	16
Русский	19
Українська	22
Português	25
Türkçe	28
Polski	31
Română	34
日本語	37
한국어	40
简体中文	43
繁體中文	46

Scan for more information

Product Page



Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at :
<http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.


ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Released: 12/2025

US4224 2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch

Hardware Overview



Installation



1. Connect up to 4 USB peripherals. You can connect devices such as a USB mouse, USB keyboard, USB headset, camera, or a printer to the unit's peripheral ports.
2. Connect up to 2 USB Type-A source devices to the unit's USB Type-A ports (host).
3. (Optional) Connect a USB power adapter (5V, 1A) into an AC power source, and then plug the USB power cable into the unit's USB-C DC-in port.

Operation


Switching USB Focus

Press the **port selection pushbutton** located on the unit's top panel to switch USB focus between the two connected source devices. The host LED for the selected port lights orange.


Commutateur de partage 2 x 4 USB 2.0 US4224

Description de l'appareil


US4224
Vue arrière




US4224
Vue de dessus




US4224
Vue avant



US4224
Vue de dessous



Installation



1. Branchez jusqu'à 4 périphériques USB. Vous pouvez brancher des périphériques tels qu'une souris USB, un clavier USB, un casque USB, un appareil photo ou une imprimante aux ports périphériques de l'appareil.
2. Branchez jusqu'à 2 périphériques source USB de type A aux ports USB de type A (hôte) de l'appareil.
3. (Facultatif) Branchez un adaptateur d'alimentation USB (5 V, 1 A) à une source d'alimentation CA, puis branchez le câble d'alimentation USB au port d'entrée CC USB type C de l'appareil.


Fonctionnement

Changement de priorité USB


Appuyez sur le **bouton-poussoir de sélection de port** situé sur le panneau supérieur de l'appareil pour changer la priorité USB entre les deux périphériques source connectés. Le voyant d'hôte du port sélectionné s'allume en orange.

US4224 2x4-USB-2.0-Freigabe-Switch

Hardware-Übersicht



Installation



1. Schließen Sie bis zu 4 USB-Peripheriegeräte an. Sie können Geräte, wie USB-Maus, USB-Tastatur, USB-Headset, Kamera oder Drucker, an die Peripherieanschlüsse des Gerätes anschließen.
2. Schließen Sie bis zu 2 USB-Type-A-Eingangsgeräte an die USB-Type-A-Anschlüsse (Host) des Gerätes an.
3. (Optional) Schließen Sie einen USB-Netzadapter (5 V, 1 A) an eine Netzquelle an und stecken Sie dann das USB-Stromkabel in den USB-C-DC-Eingang des Gerätes.


Bedienung

Wechseln des USB-Fokus


Drücken Sie die **Anschlussauswahl-Drucktasten** an der oberen Blende des Gerätes , um den USB-Fokus zwischen zwei angeschlossenen Eingangsgeräten zu wechseln. Die Host-LED für den ausgewählten Anschluss leuchtet orange.

Switch de periféricos USB 2.0 de 2 x 4 US4224

Reseña del hardware



Instalación



1. Conecte hasta 4 dispositivos periféricos USB. Puede conectar dispositivos como un ratón USB, un teclado USB, auriculares USB, una cámara o una impresora a los puertos periféricos de la unidad.
2. Conecte hasta 2 dispositivos fuente USB tipo A a los puertos USB tipo A (host).
3. (Opcional) Conecte un adaptador de alimentación USB (5 V, 1 A) a una fuente de alimentación CA y, a continuación, conecte el cable de alimentación USB al puerto de entrada de CC USB-C de la unidad.

Funcionamiento


Conmutación del foco USB

Presione el **pulsador de selección de puerto** ubicado en el panel superior de la unidad para cambiar el foco USB entre los dos dispositivos fuente conectados. El led de host para el puerto seleccionado se ilumina en naranja.


Switch di condizione USB 2.0 a 2 x 4 porte US4224

Panoramica hardware


US4224
Vista
posteriore



US4224
Vista parte
superiore




US4224
Vista frontale



US4224
Vista posteriore



Installazione



1. Collegare fino a 4 periferiche USB. È possibile collegare dispositivi quali mouse USB, tastiera USB, cuffie USB, fotocamera o stampante alle porte periferiche dell'unità.
2. Collegare fino a 2 dispositivi sorgente USB di tipo A alle porte USB di tipo A (host) dell'unità.
3. (Opzionale) Collegare un adattatore di alimentazione USB (5 V, 1 A) a una fonte di alimentazione CA, quindi inserire il cavo di alimentazione USB nella porta di ingresso CC USB-C dell'unità.


Funzionamento

Cambio di priorità USB


Premere il **pulsante di selezione delle porte** situato nel pannello superiore dell'unità per selezionare la priorità USB tra i due dispositivi sorgente collegati. Il LED host della porta selezionata diventa arancione.

4-х портовый переключатель общего доступа US4224 2 USB 2.0

Обзор оборудования



Установка



1. Вы можете подключить до 4-х периферийных устройств. К периферийным портам устройства можно подключить такие устройства, как USB-мышь, USB-клавиатура, USB-гарнитура, камера или принтер.
2. Вы можете подключить до 2-х входных устройств USB Type-A к портам USB Type-A устройства (хост).
3. Дополнительно: подключите USB-адаптер питания (5 В, 1 А) к сети переменного тока, а затем подключите USB-кабель питания к входу пост. тока USB-C устройства.


Эксплуатация

Переключение USB-портов


Чтобы выбрать один из двух подключенных источников видеосигнала, нажмите **кнопку выбора портов**, расположенную на верхней панели устройства. Светодиод хоста HDMI для выбранного порта светится оранжевым цветом.

Комутатор US4224 2 x 4 USB 2.0

Огляд обладнання



Установлення



1. Підключіть до 4 периферійних пристроїв USB. До портів для периферійних пристроїв ви можете підключати такі пристрої, як миша USB, клавіатура USB, гарнітура USB, камера та принтер.
2. Підключіть до 2 накопичувачів USB Type-A до портів USB Type-A пристрою (хост).
3. (Необов'язково) Підключіть блок живлення USB (5 В, 1 А) до джерела живлення змінного струму, після чого вставте кабель живлення USB у вхідний порт постійного струму типу USB-C пристрою.


Експлуатація

Вибір джерела USB


Для вибору одного з двох підключених накопичувачів USB натисніть **кнопку вибору порту**, розташовану на верхній панелі пристрою. Світлодіод хоста, що відповідає вибраному порту, почне світитися помаранчевим.

2 x Comutador de Partilha 4 USB 2.0 US4224

Vista geral do hardware



Instalação



1. Ligue até 4 periféricos. Pode ligar dispositivos como um rato USB, teclado USB, auriculares USB, câmara ou impressora às portas periféricas da unidade.
2. Ligue até 2 dispositivos de fonte USB Tipo A às portas USB Tipo A (anfitrião) da unidade.
3. (opcional) Ligue um adaptador de alimentação USB (5 V, 1 A) a uma fonte de alimentação CA e, em seguida, ligue o cabo de alimentação USB à porta entrada CC USB-C da unidade.


Operação

Mudança do foco USB


Prima o **botão de seleção de porta** localizado no painel superior da unidade para comutar o foco USB entre dois dispositivos fonte conectados. O LED de anfitrião para a porta selecionada acende a cor laranja.

US4224 2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch

Donanıma Genel Bakış



Kurulum



1. En fazla 4 USB çevre birimi bağlayın. USB fare, USB klavye, USB kulaklık, kamera veya yazıcı gibi cihazları cihazın çevre birimi portlarına bağlayabilirsiniz.
2. Cihazın USB Type-A portlarına (ana cihaz) en fazla 2 adet USB Type-A kaynak cihaz bağlayabilirsiniz.
3. (Opsiyonel) Bir USB güç adaptörünü (5 V, 1 A) bir AC elektrik prizine takın ve ardından USB güç kablosunu ünitenin USB-C DC giriş portuna takın.


Çalıştırma

USB Odak Deęiřtirme


Baęlı iki kaynak cihaz arasında USB odaęını deęiřtirmek iin cihazın st panelinde bulunan **port seme dęmesine** basın. Seilen port iin ana cihaz LED ışıęı turuncu renkte yanar.

Przełącznik portów US4224 2 x 4 USB 2.0

Opis urządzenia



Instalacja



1. Podłącz do 4 urządzeń peryferyjnych USB. Do portów urządzenia peryferyjnego możesz podłączyć urządzenia takie jak mysz USB, klawiatura USB, zestaw słuchawkowy USB, kamera lub drukarka.
2. Podłącz do 2 urządzeń źródłowych USB Type-A do portów USB Type-A urządzenia (host).
3. (Opcjonalnie) Podłącz zasilacz USB (5 V, 1 A) do źródła zasilania AC, a następnie podłącz kabel zasilający USB do portu USB-C DC-in urządzenia.

Obsługa


Przełączanie urządzenia USB Focus

Naciśnij **przycisk przełącznika portów** znajdujący się na górnym panelu urządzenia, aby przełączyć urządzenie USB Focus pomiędzy dwoma podłączonymi urządzeniami źródłowymi. Dioda LED hosta dla wybranego portu świeci na pomarańczowo.


US4224 Comutator de partajare USB 2.0 cu 2 intrări și 4 ieșiri

Prezentare generală hardware


US4224
Vedere din
spate




US4224
Vedere de sus




US4224
Vedere din
față



US4224
Vedere de jos



Instalare



1. Conectați până la 4 periferice USB. Puteți conecta dispozitive precum mouse USB, tastatură USB, headset USB, cameră sau imprimantă la porturile periferice ale unității.
2. Conectați până la 2 dispozitive sursă USB Type-A la porturile USB Type-A ale unității (gază).
3. (Opțional) Conectați un adaptor de alimentare USB (5 V, 1 A) la o sursă de curent alternativ, apoi introduceți cablul de alimentare USB în portul de intrare USB-C c.c al unității.

Operare


Comutarea focalizării USB

Apăsați **butonul de selecție a portului** aflat pe panoul superior al unității pentru a comuta focalizarea USB între cele două dispozitive sursă conectate. LED-ul gazdă pentru portul selectat se aprinde portocaliu.


US4224 USB 2.0 対応 2 ポート USB 切替機

ハードウェア概要


US4224
背面図




US4224
上面図




US4224
正面図



US4224
底面図



接続方法



1. 最大 4 台の USB デバイスを接続します。マウス、キーボード、ヘッドセット、カメラ、プリンターなどの USB デバイスを本機の周辺機器ポート側に接続します。
2. ホスト側の USB Type-A ポートに最大 2 台の PC を接続します。
3. (オプション) USB 電源アダプター (5V、1A) を別途用意の上、USB 電源ケーブルを本機の USB-C DC 入力ポートに接続して給電します。


操作

USB ポートの切り替え


本機の上部にある**ポート選択ボタン**を押して、接続されている 2 台のPC間でUSB接続を切り替えます。選択されたPC側のLEDがオレンジ色に点灯します。

US4224 2 x 4 USB 2.0 공유 스위치

하드웨어 개요



하드웨어 설치



1. 최대 4개의 USB 주변기기를 연결합니다. 키보드, 마우스, 헤드셋, 카메라, 프린터 등과 같은 USB 장치를 주변기기 포트에 연결합니다.
2. 최대 2개의 USB Type-A 소스 장치를 호스트 기기 포트에 연결합니다.
3. (선택) USB 전원 어댑터(5V, 1A)를 AC 전원에 연결한 다음 USB 전원 케이블을 장치의 USB-C DC 입력 포트에 연결합니다.


동작

USB 포커스 전환


소스 선택 푸시버튼을 눌러 USB포커스를 전환합니다. 선택된 호스트 포트에 주황색 LED 등이 켜집니다.

US4224 2 x 4 USB 2.0 分享切换器

硬件概览



安装



1. 连接 USB 外设 (最多 4 个)。可将 USB 鼠标、USB 键盘、USB 耳机、摄像头或打印机等设备连接本设备的外设端口。
2. 将最多 2 个 USB Type-A 信号源设备连接到本设备的 USB Type-A 端口 (主机)。
3. (可选) 将 USB 电源适配器 (5V, 1A) 连接交流电源, 然后将 USB 电源线插头插入本设备的 USB-C 直流输入端口。


操作

切换 USB 接口设备



按下设备顶部面板上的**端口选择按键**，在两台所连信号源设备间切换 USB 接口设备。所选端口的主机 LED 指示灯亮橙灯。

US4224 2 x 4 USB 2.0 週邊分享切換器

硬體檢視



安裝



1. 連接最多 4 個 USB 週邊設備。您可以將 USB 滑鼠、USB 鍵盤、USB 耳機、相機或印表機等設備連接到本產品的連接埠。
2. 將最多 2 個 USB Type-A 來源裝置連接至本產品的 USB Type-A 連接埠 (主機)。
3. (選擇性步驟) 將 USB 電源轉接器 (5V, 1A) 連接到交流電源，然後將 USB 電源線插入本產品的 USB-C 直流電源輸入連接埠。

操作

切換當前控制 USB 週邊設備的電腦

按下位於本產品頂部面板的**連接埠切換按鍵**，即可切換當前控制USB週邊設備的電腦。所選的主機 LED指示燈將亮起橘色。